



Retrograde with Weekday Sweep VD87



Time and Date Setting

1. Pull crown out to position 3 when the small second hand is at the 12:00 position.
 2. Rotate crown clockwise to set day of week. Hour and minute hands will move as well.
 3. Keeping crown in position 3, rotate hands to set the time (make sure am/pm is set correctly).
 4. Push crown back to position 1.
 5. Pull crown out to position 2 and rotate counter-clockwise to set date.
 6. Push crown back to position 1.
- NOTE: Hand on the left indicates weekday and will automatically reset to Monday at the end of the weekday cycle.*
-


Volver Atrás con Barrido del Día de la Semana VD87



Configuración de la Hora y la Fecha

1. Retire la corona hasta la posición 3 cuando la aguja pequeña de los segundos esté en la posición 12:00.
 2. Gire la corona en sentido horario para configurar el día de la semana. También se desplazarán las agujas de la hora y los minutos.
 3. Con la corona en posición 3, gire las agujas para configurar la hora (asegúrese de configurar correctamente a.m./p.m.).
 4. Oprima y vuelva la corona a la posición 1.
 5. Retire la corona hasta la posición 2 y gírela en sentido antihorario para configurar la fecha.
 6. Oprima y vuelva la corona a la posición 1.
- NOTA: La aguja de la izquierda indica el día de la semana y automáticamente se reprogramará a lunes al final del ciclo de una semana.*
-

Rétrogradation avec Balayage de Jour de Semaine VD87



Réglage de la date et de l'heure

1. Tirer sur la couronne pour la placer à la position 3 lorsque la petite aiguille des secondes se trouve à la position de 12 heures.
 2. Tourner la couronne dans le sens horaire pour régler le jour de la semaine. Les aiguilles des heures et des minutes se déplaceront aussi.
 3. En gardant la couronne à la position 3, tourner les aiguilles pour régler l'heure (s'assurer de régler correctement l'heure du matin et du soir).
 4. Remettre la couronne à la position 1.
 5. Tirer la couronne pour la placer à la position 2 et la tourner dans le sens anti-horaire pour régler la date.
 6. Remettre la couronne à la position 1.
- REMARQUE : L'aiguille de gauche indique un jour de semaine et se remet automatiquement au lundi à la fin du cycle de jours de semaine.*